

rombica

## Автоматический дозатор жидкого мыла

Soap Boom

ID: SDP-002



### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Отверстие для подачи мыла
2. Сенсорный датчик и LED-индикатор
3. Окошко резервуара для жидкого мыла
4. Отверстие для залива жидкого мыла
5. Крышка
6. Кнопка питания
7. Отсек для батареек



#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Батареи: AAA 1,5 В, 4 шт. (в комплект не входят)  
Тип срабатывания: сенсорный  
Форма подачи жидкости: жидкое мыло  
Объем емкости для жидкости: 300 мл  
Габаритные размеры: 70 x 90 x 225 мм  
Комплектация: устройство, документация

#### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вставьте 4 батареи AAA 1,5 В в отсек. Снимите крышку и заполните резервуар жидким мылом. Включите диспенсер, нажав кнопку питания. LED-индикатор загорится и погаснет, обозначая, что устройство готово к работе.

Во время первого применения, поднесите руки к отверстию для подачи несколько раз, чтобы жидкость заполнила трубку и диспенсер выдал порцию жидкого мыла.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

##### ВКЛЮЧЕНИЕ

Включение диспенсера производится нажатием кнопки питания. LED-индикатор загорится на 1 секунду и погаснет.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку питания.

##### ПОДАЧА МЫЛА

Поднесите ладонь к сенсорному датчику на расстоянии 50 мм. LED-индикатор загорится и диспенсер автоматически выдаст порцию жидкого мыла.

##### ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Когда LED-индикатор мигает, это означает низкий уровень заряда батареек. Замените батареики. МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед применением убедитесь, что батареики вставлены правильно.
2. Устройство имеет степень защиты от влаги IPX4. Это значит, что устройство защищено при попадании на него прямых брызг. Погружать устройство в воду и промывать его под струей воды нельзя.
3. Используйте для очистки мягкую безворсовую ткань.
4. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
5. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
6. Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 °C до 40 °C.
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Извлеките батареики из устройства, если долго им не пользуетесь. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не куйтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантированного безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: автоматический дозатор жидкого мыла. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Только для личного пользования.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес пр-ва: Гуандун Чуандян Интелледжент Технологии Ко., Лтд, № 65, Наньлин роад, Фэнган таун, Дунгуань, Гуандун, Китай. Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru.

Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

##### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия; элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушение условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или иных третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.  
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ с даты продажи.  
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru  
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

ФИО Покупателя, подпись

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент