

rombica

Проводной микрофон

Rombica Solo

ID: MF-001

Руководство пользователя Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.



Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения устройства в воду, либо другую жидкость.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации устройства.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Запрещена эксплуатация устройства в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью.
- На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.

- Запрещается эксплуатация устройства с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с устройством.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Запрещено использование устройства при любых неисправностях.
- Сохраните эту инструкцию.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



Кнопка Вкл./Выкл.

Разъём для подключения
звукового кабеля
3-pin XLR-jack 6.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип микрофона: динамический
Диаграмма направленности: однонаправленный
Частотный диапазон: 50 – 15000 Гц
Сопротивление: 600 Ом \pm 30%
Чувствительность: -51.5 \pm 3 Дб
Материал корпуса: металл
Переключатель Вкл./Выкл.: есть
Подключение: 3-pin XLR-jack 6.3
Длина кабеля: 5 метров
Вес: 200 г
Допустимая температура эксплуатации: -25 – 55 °С

ПРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Корпус устройства и все съемные части протрите сухой тканью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микрофон – 1 шт.
Звуковой кабель – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Подключите к микрофону звуковой кабель.
2. Включите микрофон, переведя выключатель в положение ON.
3. Другой конец звукового кабеля подключите в разъём для микрофона на микшере/усилителе/караоке приставке/музыкальном центре.
4. Микрофон готов к использованию.

Если микрофон не используется, выключите его, переведя выключатель в положение OFF и отсоедините от него звуковой кабель.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Прежде чем приступить к очистке устройства, убедитесь, что оно выключено и отключено от звукового кабеля. Протирайте корпус устройства сухой мягкой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать устройство под струю воды или погружать его в воду, а также использовать для очистки устройства любые химически агрессивные или абразивные вещества.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

В случае, если ухудшилось качество сигнала или уменьшился радиус действия, проверьте соединение кабеля с микрофоном и убедитесь в том, что кабель не имеет изломов и повреждений.

Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Товарный знак / торговая марка: rombica

Назначение товара: микрофон проводной.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

EAC