

rombica

USB Type-C адаптер

Type-C Nano

TC-00258

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Rombica не несет ответственности за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. USB 3.0 Type-A
2. USB Type-C PD
3. HDMI
4. USB 3.0 Type-C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коннектор для подключения к компьютеру: USB 3.0 Type-C

Интерфейсы:

- USB Type-C Power Delivery до 100 Вт
- HDMI видеовыход 4K@30Гц, 1080p@60Гц
- USB 3.0 Type-A SuperSpeed

Совместимость с ОС:

- Windows 8.1/10
- macOS 10.10 и старше
- Android 12 и старше

Рабочее напряжение: 5 В

Питание: от Type-C порта (пассивное)

Размеры адаптера: 63 × 32 × 13 мм

Вес адаптера: 32 г

Длина кабеля: 9 см

Комплектация: адаптер, документация

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется.

* Для работы видеовыхода требуется поддержка Alternate Mode (альтернативный режим) на Type-C порту ноутбука, к которому подключен адаптер.

** Для зарядки ноутбука через порт до-станции Type-C требуется использовать шпатель зарядное устройство для ноутбука (в комплект устройств не входит). Ноутбук должен поддерживать зарядку через порт USB Type-C Female, к которому подключен адаптер.

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Включите свой ПК, убедитесь, что система полностью загружена. Желательно наличие подключения к интернету в момент первого подключения адаптера.
2. Подключите адаптер к порту USB Type-C Female компьютера.
3. Операционная система выполнит установку необходимых драйверов автоматически. В зависимости от операционной системы в процессе установки могут появиться диалоговые окна – следуйте указаниям операционной системы.
4. После успешной установки программного обеспечения вы можете пользоваться устройством – подсоединять сторонние совместимые устройства к портам адаптера.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара: Адаптер предназначен для подключения к компьютеру и подключения к адаптеру совместимых устройств.

Ограничения при использовании и условия перевозки

При использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Устройство не содержит элементов питания.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес производства: «Шензен Эбулл Технолоджи Лимитед», 5 / Ф. Билдинг Ц, Санлиан Индастрил Парк, Сонгбай Родд, Шянн, Баоан Дистрикт, Шензен, Китай.

Импортер: ООО «ИДЖАУС». Адрес: Россия, 119250 г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. б, к. 1. info@id-house.ru

Предтезнии от покупателей принимается ИМПОРТЕР

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054 г. Москва, Пятницкая ул. д. 71/5, строение 2, этаж 5 оф. 500.

Произведено: Китай. info@rombica.ru

Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствие требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушение правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некалтифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата изготовления товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Примечание

1. Порт компьютера должен быть совместим с интерфейсом USB 3.0 для обеспечения высокоскоростного режима. Если порт компьютера совместим только с более ранними версиями интерфейсов USB, то скорость передачи данных будет ограничена совместимой версией интерфейса порта.
2. Адаптер не требует дополнительного питания и работает от питания по USB порту компьютера.
3. Питание доступное от портов адаптера — распределено между портами и ограничено в сумме максимальной мощностью порта компьютера, к которому подключен адаптер. При одновременном подключении нескольких устройств к портам адаптера их суммарное потребление энергии должно укладываться в рамки максимальной мощности порта компьютера.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При отключении кабелей никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
2. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы адаптера.
3. Адаптер следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
4. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
5. После окончания использования устройства отключайте его от порта компьютера.
6. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Эксплуатация может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
7. При подключении адаптера к компьютеру и сторонних устройств к адаптеру убедитесь в совместимости интерфейсов. Подключение несовместимых устройств может привести к повреждению адаптера.
8. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, то отключите его от порта компьютера и обратитесь в сервисный центр.

9. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
10. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев или сокращение срока службы изделия.

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электрические устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.



.....
Издание
.....
Модель
.....
Серийный номер
.....
Дата продажи
.....

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....
ФИО Покупателя, подпись

.....

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент
СРОК СЛУЖБЫ					