

# МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

Rombica Wellness Christa ID: MSG-004

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Корпус устройства
- Складывающаяся конструкция
- Кнопка питания (Вкл./Выкл.) Регулировка режимов  
Долгое нажатие (2 сек) – включение/выключение устройства  
Короткое нажатие – переключение режимов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 10 Вт  
Питание: от встроенного аккумулятора  
Вход: DC 5В/1A  
Рабочая температура: до 42°C  
Емкость встроенного аккумулятора: 1200 мАч / 3.7В  
Количество режимов: 6  
Материал: пластик, текстиль  
Комплектация: устройство, документация, USB-кабель

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку питания (3) 2 секунды, загоревшийся LED-индикатор подтвердит включение.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку питания (3) 2 секунды, загоревшийся LED-индикатор подтвердит выключение.

#### УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМИМИ РАБОТЫ

Устройство имеет шесть режимов работы.

Режим 1 (включается одновременно с включением устройства): устройство нагревается до 35°C. Загорается зеленый индикатор;

Режим 2: устройство нагревается до 35°C и включается вибромассаж.

Загорается зеленый и синий индикаторы;

Режим 3: устройство нагревается до 38°. Загорается оранжевый индикатор;

Режим 4: устройство нагревается до 38°C и включается вибромассаж.

Загораются оранжевый и синий индикаторы;

Режим 5: устройство нагревается до 42°C. Загорается красный индикатор;

Режим 6: устройство нагревается до 42°C и включается вибромассаж.

Загораются красный и синий индикаторы;

Для последовательного переключения режимов работы коротко нажмите на кнопку питания/переключения режимов (3). Смена цвета световых индикаторов подтвердит переключение режима работы.

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплекте не входит). Во время зарядки LED индикатор будет иметь красный цвет. Когда LED индикатор станет зеленого цвета – зарядка окончена.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство на сухой коже. Перед использованием протрите места контакта на коже влажным полотенцем.
- Устройство разработано для массажа в области глаз. Не пытайтесь использовать устройство для массажа других частей тела.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
- Если вы перенесли инфлю и страдаете от гипертонии/гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
- Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства – немедленно прекратите использование.
- Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
  - отеки, воспаления, застои крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
  - у вас серозное повреждение кожи или кожаной болезнь;
  - у вас плохое физическое состояние;
  - вы перенесли операции на глазах;
  - если вы страдаете от глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки или других глазных заболеваний.
- Перед использованием убедитесь, что вы не в контактных линзах.
- Не рекомендуется к использованию беременным, кормящим женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1A.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легко воспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

21. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.

22. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.

23. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

24. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайтесь и не облизывайтесь устройство, это может привести к повреждению и взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в неэкранированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: массажер для глаз. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для массажа в области глаз посредством электрических импульсов и нагрева.

Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Издание содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: гомбика.

Адрес пр-ва: "Венчъко Хунхан Электрик Эпплайненс Ко. Лтд." № 192, Сюаньчэн Роад, Ванчжоу Таун, Пинъян Дистрикт, Венчъко Сити, Чжэцзян Принсип, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@dihouse.ru

Претензии: Китай, info@rombica.ru

Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на при надлежащим, входящим в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантинные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.  
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.

Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантинным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

На настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенным условиями гарантин согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Печать продавца