

rombica

# Электронные кухонные весы

---

myKitchen Vega

ID: SCL-0101

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор Rombica myKitchen Vega. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

## LED ДИСПЛЕЙ



## ИНДИКАЦИЯ

При отображении на дисплее LO или его отключении, замените батарейки.

Если вес более 5,1 кг, дисплей покажет Err. Уберите лишний груз с платформы.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы — 1 шт.

Руководство пользователя — 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: 3 × 1,5 В AAA (в комплект не входят)

Единицы измерения: г, мл, фунты, унции

Максимальный измеряемый вес: 5 кг

Точность измерения: 1 г

Размер: 200 × 160 × 20 мм

Вес: 350 г

Материал: закалённое стекло, ABS-пластик

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите руководство пользователя.
2. Не используйте прибор не по назначению.
3. Не используйте устройство с поврежденными деталями или корпусом.
4. Соблюдайте полярность при замене батареек. Использованные батарейки должны быть безопасно утилизированы. Не выкидывайте элементы питания с бытовым мусором. Не используйте поврежденные батарейки или аккумуляторы.
5. Извлекайте элементы питания перед длительным хранением прибора.
6. Не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
7. Следите за тем, чтобы изделие всегда оставалось чистым.
8. Чистка устройства всегда должна осуществляться слегка влажной тканью. Не используйте абразивные и другие агрессивные вещества для ухода за прибором.
9. Используйте весы только на ровной и сухой поверхности.
10. Не перегружайте весы.
11. Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
12. Не нагревайте прибор и не помещайте его в огонь.
13. Не стучите по прибору, избегайте его падения.
14. Не используйте прибор рядом с источником электромагнитного излучения (мобильные телефоны, микроволновые печи, портативные радиостанции, пульты дистанционного управления и т.п.).
15. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, за их безопасность.
16. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно выключить устройство. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае

гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Откройте отсек для элементов питания и поместите 3 батарейки типоразмера AAA 1,5 В, соблюдая полярность.

Включите весы, нажимая кнопку ON/OFF/TARE. Дисплей будет отображать вес в течении 3 секунд после помещения продуктов на весы.

При взвешивании с использованием тары, установите ее на платформу, на дисплее отобразится вес. Нажмите однократно кнопку ON/OFF/TARE, вес тары обнулится. Затем вы можете поместить в емкость продукты для взвешивания. После того, как вы снимите тару с продуктами с весов, на дисплее отобразится вес тары со знаком минус. После взвешивания нажмите кнопку ON/OFF/TARE для выключения весов.

Выбор единицы измерения. При включении устройства, нажимайте кнопку UNIT для выбора между граммами, миллилитрами, фунтами или унциями. После выбора единицы измерения, поместите продукты для взвешивания на весы. Устройство запомнит последнюю выбранную единицу измерения.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законода-

тельством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: электронные кухонные весы. Товарный знак / торговая марка: rombica. Изделие сертифицировано и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Полную информацию об обязательном подтверждении соответствия запрашивайте у продавца.

**EAC**