

10.2. Потребитель сообщает предприятию-изготовителю характер дефекта и просит командировать представителя для составления акта.

10.3. До прибытия представителя или получения ответа от предприятия-изготовителя ремонт ящика не производить.

10.4. Срок составления рекламационного акта с момента обнаружения дефекта не должен превышать 15 суток.

Рекламации следует направлять по адресу:

ООО «ПК «Пневмостройтехника»

182115 г. Великие Луки

Псковская область

ул. Гоголя, д.3 литер Ч

тел/факс: (81153) 7 80 05

e-mail: info@vlpst.info

11. Сведения о консервации и упаковке

Ящик консервации и упаковке не подлежит.

Паспорт отправляется заказчику почтой или вручается при передаче изделия.

12. Сведения о материале основных несущих элементов

Петля, кольцо – круг

В-16 ГОСТ 2590-71

В Ст3сп ГОСТ 535-79

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и бытового назначения «Промышленный экспорт»
Зарегистрирована Федеральной службой по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ0101.RU.C02388

Срок действия с 18.03.2022 по 17.03.2025

№ 1303158

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест»
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара,
улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл.,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79.
Адрес электронной почты: info@samartest.ru. Самостоятельно о признании компетентности органа по
сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Бункеры типов БП, БП, ящики типов ЯЩ, ЯР, ТР
ТУ-4876-001-38841050-2013 кол ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 28.97.62.000

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ кол ТН ВЭД 8431100000 8431410000
ТУ-4876-001-38841050-2013 Оборудование для строительных работ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания
«Пневмостройтехника»
Юридический адрес: 182115 Псковская обл., г. Великие Луки ул. Гоголя д. 3 Литер Ч
ИНН: 6025035408

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания
«Пневмостройтехника»
Юридический адрес: 182115 Псковская обл., г. Великие Луки ул. Гоголя д. 3 Литер Ч
Телефон: 8 (81153) 9 02 81. E-mail: info@vlpst.info
ИНН: 6025035408

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 177-22/02 от 16.02.2022 года, выданного испытательным
центром «Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-
производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ», свидетельство о признании компетентности испытательной
лаборатории № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.104 от 20.05.2021 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

Д.Г. Докучаев

инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия



ООО «ПК «Пневмостройтехника»

182115, Россия, Псковская обл.,

г. Великие Луки,

ул. Гоголя д.3 литер Ч

8 (81153) 7 80 05

info@vlpst.info

Ящик каменщика ТР ТУ 4876-001-38841050-2013

ПАСПОРТ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

1.1. Ящик каменщика предназначен для передачи бетона к месту кладки при возведении жилых, общественных и промышленных зданий или климатическое исполнение У, категория размещения I по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 25° до плюс 40° С. Ящик не является мерной тарой и не предназначен для учета количества отгружаемого или применяемого строительного раствора.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Устройство и принцип использования:

- ящик содержит корпус, выполненный в виде квадратного желоба, торцевой стенки, петли, жестко закрепленными на боковых стенках ящика.

2.2. Технические характеристики:

	ТР-025	ТР-035	ТР-050	ТР-1,0	ТР-1,5	ТР-2,0	ТР-3,0
грузоподъемность, кг	570	700	1200	2400	3600	4500	7200
объем, м ³	0,25	0,35	0,5	1	1,5	2,0	3,0
габаритные размеры, мм:							
длина	1230	1250	1575	2100	2400	2400	2380
ширина	772	885	1040	1225	1318	1316	1360
высота	510	615	651	700	830	1030	1425
масса, кг	30	40	60	105	170	185	330

3. Комплект поставки

Ящик каменщика 1 шт
Паспорт 1 шт

4. Указание мер безопасности

При эксплуатации ящика запрещается:

- 4.1. Устанавливать ящик для загрузки при выборе на неспланированных и неуплотненных участках во избежание потерь раствора и деформации ящика.
- 4.2. Поднимать не более одного ящика.
- 4.3. Оставлять раствор в ящике на время, за которое раствор может затвердеть.
- 4.4. Производить при очистке ящика ударные действия острыми металлическими предметами.
- 4.5. Загружать ящик выше уровня верхней кромки корпуса.
- 4.6. Эксплуатировать ящик при наличии повреждений.

5. Порядок пользования

- 5.1. Место установки ящиков должно быть спланировано и уплотнено.
- 5.2. На ящике, находящимся в работе, должны быть нанесены эксплуатирующей организацией - ясные, крупные надписи следующего содержания: инв. №, назначение, грузоподъемность, собственный вес.
- 5.3. В процессе эксплуатации необходимо по возможности полностью выработать раствор. В случае затвердения остатков раствора очистить стенки ящика с помощью кельмы.
- 5.4. Места установки ящиков на подмостях должны быть очищены от посторонних предметов.

- 5.5. Данное изделие не является мерной тарой и не предназначено для учета объема бетона (раствора).

6. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ящика включает в себя ежедневное и периодическое.

Ежедневное обслуживание содержит: внешний осмотр с целью выявления и устранения неисправностей; очистку от застывшего раствора с помощью кельм и острых металлических ломиков.

Периодическое обслуживание производится не реже одного раза после 100 часов

Что применяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки	Технические требования
1. Износ мест строповки петель. Контроль осуществляется с помощью штангенциркуля ГОСТ 166-73. Измеряется размер поперечного сечения по диаметру вдоль направления действия силы ветви стропы.	Размер должен быть не менее 14 мм. В случае уменьшенного размера петлю необходимо заменить.
2. Сварные швы петель. Контроль производится визуально.	Сварные швы не должны включать трещин всех видов и направлений
3. Состояние корпуса и торцевых стенок. Проверяются верхние сгибы корпуса и нижние отгибы торцевых стенок, а так же перенос корпуса и его повреждение. Контроль производится визуально.	Отгибы не должны быть искаженными. Перекоса корпуса ящика и всякого рода повреждений его (трещин, изгибов и т.д.) Не должно наблюдаться.

использования и содержит:

осмотр сварных швов, проверку состояния петель и устранения неисправностей.

7. Проверка технического состояния

Перечень основных проверок технического состояния приведены в таблице:

Проверка ящика производится не реже одного раза в 10 дней эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке

Ящик каменщика заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ, и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

01 АВГ 2023

ОТК

9. Гарантийные обязательства

Срок службы ящика ТР гарантируется предприятием-изготовителем в течение 9 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии выполнения указаний по эксплуатации, но не более 12 месяцев со дня отгрузки заказчику.

10. Сведения о рекламациях

10.1. В случае выхода из строя ящика каменщика по причине некачественного изготовления до истечения гарантийного срока службы, потребитель имеет право предъявить предприятию-изготовителю рекламацию.