



TOP-T140

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Спасибо за выбор нашей продукции

CE FCC RoHS
WWW.TOPON.COM
Сделано в Китае

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения неисправностей и поломки устройства, ознакомьтесь с мерами безопасности.



ВНИМАНИЕ!


- Соблюдайте правила эксплуатации и меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации внешней аккумуляторной батареи.
- Не подключайте несовместимые, неисправные или поврежденные устройства.
- Всегда проверяйте надежность соединения подключенных устройств.
- Не используйте не по назначению, не разбирайте, не модернизируйте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать. Не сжигайте, не нагревайте и не разрушайте.
- Не опускайте в воду, избегайте повышенной влажности и короткого замыкания.
- Не используйте в случае повреждения корпуса, проводов или окисления контактов.
- Немедленно прекратите использование при появлении запаха, чрезмерном нагреве или изменении цвета поверхности корпуса.
- Не используйте и не храните вблизи с летучими веществами, источниками тепла или открытого огня. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.

- Не используйте и не храните во влажных, сильно запыленных или загрязненных помещениях.
- Избегайте хранения и транспортировки рядом с металлическими, горючими и легковоспламеняющимися предметами.
- Запрещается хранить с низким уровнем заряда и в разряженном состоянии.
- Запрещается производить зарядку при отрицательных температурах.
- При длительном хранении более 6-х месяцев необходимо, чтобы заряд аккумуляторов составлял около 40%-60% (с подзарядкой каждые 6 месяцев). Храните в сухом проветриваемом месте при температуре от 0°C до +40°C. Перед использованием после длительного хранения, полностью зарядите внешнюю аккумуляторную батарею.
- Не пользуйтесь внешней аккумуляторной батареей в течение нескольких часов после резких перепадов температур. Возможно образование конденсата внутри корпуса, которое может привести к повреждению устройства.
- Оградите детей от использования внешней аккумуляторной батареи — устройство может представлять потенциальную опасность.



ЗАРЯДКА ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ

Для зарядки внешней батареи используйте порт USB-C PD 100W. Подключите сетевой блок питания с коннектором Type-C к порту USB-C PD 100W. Для быстрой зарядки используйте блок питания, поддерживающий технологию зарядки USB Power Delivery. Во время зарядки индикатор будет отображать уровень заряда батареи. По окончании зарядки извлеките кабель — батарея готова к использованию. Внешняя аккумуляторная батарея может использоваться во время зарядки, но это увеличивает общее время зарядки. Мигающий светодиод — идет зарядка, постоянный свет — зарядка завершена.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ

Для зарядки и питания устройств через порты USB Type-C, подключите кабель Type-C — Type-C к внешней батарее и к устройству.

Для зарядки ноутбуков, поддерживающих технологию зарядки Power Delivery 140W, используйте кабель предназначенный для зарядки и с соответствующими характеристиками.

Для быстрой зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов используйте дополнительный порт USB QC 18W.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕХНИКИ ОТ ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ

	Смартфон (11.5Wh) × 6 зарядок
	Планшет (30Wh) × 2 зарядки
	Ноутбук (60Wh) × 1 зарядка
	Наушники (2.5 Wh) × 29.5 зарядки
	Часы (1.5Wh) × 49,5 зарядки
	Камера (6Wh) × 12 зарядок

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая емкость – 22400mAh (82.88Wh)
- Мощность 140W, максимальная 158W
- Компактные габариты и небольшой вес
- Ударопрочный корпус из анодированного алюминия
- 2 USB Type-C Power Delivery 100W и 140W
- Независимый USB QC3.0 18W
- Поддержка протоколов быстрой зарядки PD3.1, PPS, QC3.0 и др.
- Зарядка ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой мобильной техники
- Возможность быстро заряжать несколько устройств одновременно
- Быстрая зарядка внешней батареи через порт USB Type-C
- Одновременная зарядка внешней батареи и устройств
- Система коррекции выходного напряжения и силы тока
- Пять видов электрических защит: от перегрева, перезаряда, переразряда, скачков напряжения и короткого замыкания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип чеек: Li-Ion
Емкость: **82.88Wh** (22400mAh при 3.7V / 3200mAh при 25.9V)
Выходная мощность: **140W** , максимальная **158W**

Выходное напряжение:
USB-C PD100W: 5V-20V-5A **PD 100W**
(PPS 3.3V-11V-3A, 3.3V-21V-3A)
USB QC18W: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A **QC3.0 18W**
USB-C PD140W: 5V-28V-5A **PD3.1 140W**

USB-C PD100W + USB QC18W: **100W+18W**
USB-C PD140W + USB QC18W: **140W+18W**
USB-C PD100W + USB-C PD140W: **0W+140W / 40W+100W**
USB-C PD100W + USB-C PD140W + USB QC18W: **0W+140W+18W / 40W+100W+18W**

Входное напряжение:
USB-C PD100W: 5V-20V-2.25A **PD 45W**

Габариты: **189 x 87.5 x 23.5 мм**
Вес: **545г**

Температура зарядки: +15°C - +35°C
Температура эксплуатации: +20°C - +30°C
Время зарядки: 2.5-3 часа

Срок службы **5 лет с даты производства**
Гарантия **12 месяцев со дня продажи**

Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами!
После окончания срока службы необходимо сдать устройство местной обслуживающей организации для правильной утилизации и переработки.
Материалы упаковки также могут быть переработаны.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.topon.com

Наименование изделия: TopON TOP-T140
Дата продажи: _____
Подпись продавца: _____

м. п.

Для того чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправное устройство с правильно заполненным гарантийным талоном, своему продавцу. Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели, а также другие аксессуары и расходные материалы. Производитель и продавец не несут ответственности за прямые и косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа оборудования.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту:

- при наличии механических, термических и иных повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- при обнаружении следов вскрытия корпуса и попадания влаги.
- в случае, когда отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствия стихийных бедствий), перепадами напряжения электрической сети или действиями третьих лиц.

С условиями гарантийного соглашения ознакомлен и согласен

Подпись клиента: _____