

rombica

Веб-камера с микрофоном

Rombica CameraHD A2

ID: CM-002



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сенсор: CMOS, 1 Мп

Разрешение: HD, 1280x720

Максимальная частота кадров: 30 к/с

Микрофон: встроенный

Угол обзора объектива: 90°

Тип фокусировки: ручной

Длина кабеля: 1.5 м

Интерфейс: USB 2.0 Type-A

Питание: 5 В / 200 мА

Комплектация: устройство, документация

Системные требования для ПК: Процессор Intel® Core™2 Duo частотой 2,4 ГГц, 2 Гб ОЗУ, видеокарта совместимая с DirectX9.0, звуковая карта, 500 Мб свободного места на жестком диске, порт USB 2.0, скорость передачи данных не менее 1 Мбит/с, Windows XP/Vista/7/8/10, macOS 10.X

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Камера

2. Регулятор фокусировки

3. Микрофон


4. Многофункциональное крепление

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установите камеру на ЖК-дисплей при помощи подвижного многофункционального крепления.




Подключите кабель веб-камеры к USB порту, после того, как компьютер был включен, и операционная система завершила установку стандартных драйверов, веб-камера готова к использованию.

Устройство готово к работе с любыми приложениями. Запустите голосовой вызов или видеовызов из приложения.

РЕГУЛИРОВКА ФОКУСИРОВКИ

Для регулировки фокуса камеры используйте регулятор, расположенный на объективе.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
2. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
3. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному ударам.
4. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
5. Обязательно выключайте устройство после использования.
6. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду.
7. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, наносит вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: веб-камера проводная компьютерная. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для видеозвонков.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес производства: «Шеньжень Релее Электроникс энд Текнолоджи Ко. Лтд» A417, 4/Ф, Блок 2, Сег Сайенс энд Текнолоджи Парк, Хуокианг Норс Роад, Футиан Дистрикт, Шеньжень, Китай.

Импортер: ООО «ДИХАВС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-haus.ru

Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответствует. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: TR TC 020/2011, TR EAЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разбором изделия (элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию).
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подписанием внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высокой или низкой температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, вешей, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред, причиненный имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, причиненный имуществу нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийных вопросах можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производители, упомянутых осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Дата продажи

Печать продавца

Серийный номер
Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

ФИО Покупателя, подпись

