

FLOW Aura

White ID: R2D2-052
Blue ID: R2D2-053

ВЕНТИЛЯТОР ПОРТАТИВНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии FLOW. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

rombica

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Кнопка включения и выбора скорости/режима работы
- Порт USB Type-C
- Фиксатор высоты подъема



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порт питания:

USB Type-C 5В / 2A

Встроенный аккумулятор:

2000 мАч / 3,7 В

Класс электробезопасности:

III

Потребляемая мощность:

5,0 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор, USB-кабель, руководство пользователя.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор изделия в течение примерно 3 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Вставьте комплектный USB-кабель в USB Type-C порт (2) устройства. Другой конец комплектного USB-кабеля подсоедините к USB-порту зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Устройство включается нажатием кнопки (1) на минимальной скорости. Каждое последующее нажатие кнопки переключает скорость/режим в следующей последовательности: 1 (минимальная скорость) - 2 (средняя скорость) - 3 (максимальная скорость) - 4 (порывы ветра) - 0 (выключено). Чтобы настроить высоту вентилятора, ослабьте фиксатор (3), затем потяните верхнюю часть изделия вверх или опустите вниз. Закрутите фиксатор.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) к электрической сети следует убедиться, что напряжение сети составляет 220В. Также убедитесь, что напряжение питания зарядного устройства «USB-сеть» (в комплекте не входит) составляет 5В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства «USB-сеть» (в комплекте не входит) 5В/2А.
- Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием в течение примерно 3 часов. Требуется 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и заряжайте его один раз в месяц.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- При отключении батареи питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
- Не храните и не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °C.
- Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
- Обязательно выключайте изделие после использования.
- Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреву и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накривайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Назначение товара: Вентилятор портативный со встроенным аккумулятором.

Предназначен для создания узконаправленного потока воздуха. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: гомбика.

Адрес производства: Эрмейб Електрикал Шенъенъ Ко, Лтд, Хюангфенглинг Индастриал Парк, Шиань Баан Диистрикт, Шенъенъ, Китай. Импортер: ООО «ТОН».

Адрес: Россия, 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР, Исполномочное изготавителем лицо: ООО "Ромбика"; Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5 ф. 500. Разработка и дизайн: Сингапур.

Произведено: Китай, info@rombicag.ru Техническая поддержка - support@rombicag.ru

Товар сертифицирован.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, принадлежащие, входящие в комплектность товара, если эти изделия не связаны с разборкой изделия, элементы питания изделия, пультом дистанционного управления, а также аксессуарами, приобретенными отдельно.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушением правил и условий эксплуатации, установки изделия, изменения конструкции изделия, несанкционированного ремонта; если изделие имело следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены дефекты, не возникшие в результате эксплуатации изделия, в результате воздействия влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, нанесенный прямым или косвенным путем, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя, аренда и/или третьих лиц. Гарант не несет ответственности за виновные действия и/или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждений или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ - 6 МЕСЯЦЕВ с даты продажи

СРОК СЛУЖБЫ - 12 МЕСЯЦЕВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры год производства.

Серийный номер изделия можно увидеть на упаковке, в инструкции о работе технической службы и гарантийных вопросах можно узнать по электронной почте: support@rombicag.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombicag.ru

Изделие _____
Модель _____
Дата продажи _____

Печать продавца _____

Серийный номер _____
На настоящим подтверждается проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию