

# rombica

Фонарь аккумуляторный

## LED Star

ID: FL-001

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### ПИТАНИЕ

Порт питания: USB тип A  
Встроенный аккумулятор: 300 мАч / 3.7 В  
Класс электробезопасности: III

#### LED СВЕТОДИОД

Цветовая температура: 9000 К  
Световой поток: до 100 люмен  
Срок службы светодиода: ≥ 30000 часов  
Индекс цветопередачи: ≥ 70 Ra  
Время работы от одного заряда: до 1 часа

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь аккумуляторный,  
руководство пользователя.

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение примерно 1 часа.  
Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Снимите крышку USB-порта и вставьте USB-порт устройства в USB-порт персонального компьютера или зарядное устройство «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Светодиод в кнопке загорится красным цветом.
2. По окончании зарядки светодиод в кнопке загорится зеленым светом. Выньте устройство из USB-порта и закрутите крышку.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для включения изделия нажмите на кнопку.

Устройство поддерживает 3 режима работы: постоянный свет (максимальная яркость), постоянный свет (минимальная яркость), мерцание. Последовательное нажатие на кнопку приводит к циклическому переключению режимов работы: постоянный свет (максимальная яркость) → постоянный свет (минимальная яркость) → мерцание → отключение.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием в течение примерно 1 часа. Требуется 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
2. Перед подзарядкой встроенного аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства 5 В / 500 мА.
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и заряжайте его один раз в месяц.
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
5. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка устройства может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
6. Не подвергайте устройство сильным ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.

7. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
8. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
9. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
10. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем, не допускайте соприкосновения контактов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание и привести к нарушению работы устройства.
11. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
12. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
13. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Назначение товара: фонарь аккумуляторный портативный. Используется для освещения. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Изделие содержит встроенный аккумулятор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  
ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ