

## ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

VR Xsence

ID: VR-0010

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Совместимые платформы: iOS и Android  
Поддерживаемая диагональ экрана: до 6.9"  
Способ вывода изображения: экран смартфона  
Угол обзора: 90-100°  
Расстояние между глазами: 55.5-71.5 мм  
Фокусное расстояние: 38.8-46.7 мм  
Размер: 190x130x90 мм  
Материал: пластик  
Комплектация: очки виртуальной реальности, салфетка, руководство пользователя

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Регулировка межзрачкового расстояния
2. Регулировка фокусного расстояния
3. Головной ремень
4. Отсек для установки смартфона
5. Оптические линзы
6. Мягкая прокладка оголовья



Для тестирования устройства вы можете установить приложение Google Cardboard:



#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом работы внимательно прочтайте руководство пользователя.
2. Устройство требует индивидуальной настройки положения линз и крепления на голове для каждого пользователя.
3. Устройство не содержит электронику, элементы питания и не может работать самостоятельно.
4. Для работы устройства необходим смартфон, установленный в специальный отсек. Смартфон должен соответствовать требованиям спецификации.
5. При использовании изделия рекомендуется сидеть или держаться за надежную опору. Возможна потеря равновесия во время использования.
6. Не надевайте устройство без установленного смартфона.
7. Не оставляйте устройство под воздействием прямых солнечных лучей.
8. Длительное пребывание в VR-очках может пагубно сказаться на Вашем зрении. Рекомендуемое время непрерывного использования устройства – не более 30 минут.
9. Устройство имеет установленное возрастное ограничение. Лицам, не достигшим 14 лет, запрещено пользоваться устройством.
10. Данное устройство необходимо использовать маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.
11. Для очистки используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
12. Устройство предназначено только для домашнего пользования.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Назначение товара: очки виртуальной реальности. Используется для отображения 3D изображения, воспроизводимого на телефоне пользователя.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Торговый знак/торговая марка: rombica

Адрес пр-ва: «Прокирл Фитнес Трейнинг Продактс (Сюж) Ко., Лтд» адрес: 11-1001, Креатив Индастри Парк, 328, Кингху Стрит, Сюж, Жиангу, Китай.

Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», 123182, РФ, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, пом. 50. Претензии покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Разработка и дизайн: Сингапур. Приведено: Китай. info@rombica.ru

Техническая поддержка – support@rombica.ru

#### НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

##### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

##### ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

##### СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

##### СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.  
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

Печать продавца

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент