

rombica

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией зарядного устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности, несет потребитель

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

NEO ZQ4C / ZQ-0030

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД:

110-240В 50/60Гц

Power Delivery:

3.0

USB Type-C Выход:

20Вт

5В/3А, 9В/2,22А, 12В/1,5А

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сетевое зарядное устройство

ЗАРЯДКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Подключите зарядное устройство к сети 110-240В
2. Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства. Убедитесь, что ваше персональное устройство поддерживает режим быстрой зарядки Power Delivery. Подключите один конец USB кабеля к разъему «USB-C выход», а второй к разъему персонального устройства. Если ваше устройство не поддерживает режим быстрой зарядки Power Delivery, то зарядка будет происходить в обычном режиме
3. После окончания зарядки отключите персональное устройство от сетевого зарядного устройства, а сетевое зарядное устройство от сети 110-240В

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием зарядного устройства убедитесь, что напряжение сети составляет 110-240В
2. Убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Если подключаемое устройство заряжается с помощью кабеля отличного от micro-USB / mini-USB

и не является оригинальным кабелем, произведённым той же компанией, что и подключаемое устройство — перед подключением этого кабеля убедитесь в его работоспособности. Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства

3. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
4. Не храните и не используйте зарядное устройство рядом с источниками тепла, легко воспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
5. Не подвергайте зарядное устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
6. Зарядное устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
7. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использова-

- ние устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
8. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем зарядного устройства
 9. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
 10. Зарядное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
 11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия
 12. После окончания использования зарядного устройства всегда отключайте его от сети 110-240В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Назначение товара: сетевое зарядное устройство. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для зарядки внешних устройств от USB выхода.

EAC