

rombica

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

mysound BH-26 Black
mysound BH-26 Gray

BH-N033
BH-N034

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии
mysound. Перед эксплуатацией устройства
прочтите это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка питания
Долгое нажатие – включение/выключение устройства
2. Разъем Type-C для зарядки встроенного аккумулятора



СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

В режиме беспроводного подключения по Bluetooth.

Проведите по панели вверх или вниз для увеличения/уменьшения громкости соответственно.

Проведите вперед для перехода к следующей композиции и назад, для перехода к предыдущей.

Для того, чтобы остановить/продолжить воспроизведение, ответить на входящий вызов или завершить его нажмите на кнопку Включения/Выключения.

В режиме подключения при помощи аудиокабеля управление сенсорной панели осуществляется посредством следующих жестов:

- Краткое касание для остановки/начала воспроизведения, ответа на входящий вызов и его завершения.
Долгое нажатие на сенсорную панель отклонит входящий вызов.
- Для перехода к следующей композиции дважды быстро коснитесь сенсорной панели.
Для перехода к предыдущей композиции быстро коснитесь трижды.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth стандарт: 5.3

Встроенный микрофон: да

Мощность динамиков: 35 мВт

Сенсорное управление: есть

Диаметр широкополосных динамиков: 40 мм

Чувствительность: 105 дБ ± 3 дБ

Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц – 20 кГц

Импеданс: 32 Ом

Аккумулятор: 300 мАч / 3.7 В

Время работы: до 12 часов

Интерфейсы: Type-C; Bluetooth; 3,5 mm-jack

Комплектация: наушники, USB кабель, аудиокабель, документация

Дополнительно: встроенный микрофон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Для **включения** устройства нажмите и удерживайте кнопку **Включения/Выключения**, звуковой сигнал и загоревшийся LED индикатор подтверждают включение. Отпустите кнопку.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Для **выключения** устройства нажмите и удерживайте кнопку **Включения/Выключения** до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и LED индикатор не погаснет.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ

По умолчанию, сразу после включения, наушники готовы к работе в режиме Bluetooth.

Включите Bluetooth на устройстве, к которому необходимо подключить наушники и произведите поиск устройств. Найдите в списке обнаруженных устройств «BH-26» и нажмите подключить.

Для осуществления подключения при помощи аудиокабеля, необходимо включить наушники, подключить один конец аудиокабеля к разъёму 3.5 мм-jack наушников, а второй к устройству, с которого предполагается слушать музыку.

После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи сенсорной панели на наушниках.

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Пред использованием устройства полностью зарядите аккумулятор. Для этого подключите кабель питания к разъёму зарядки устройства и подключите к зарядному устройству «USB-сеть» (в комплект не входит). В процессе зарядки световой индикатор на устройстве будет гореть оранжевым. Когда зарядка будет завершена, индикатор загорится белым.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внимательно прочтите руководство пользователя.
- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В / 1А.
- Если устройство не используется в течении длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Для очистки устройства используйте сухую, мягкую, безворсовую ткань. Запрещается использовать какие-либо жидкости и чистящие средства для очистки устройства.
- Запрещается производить ремонт самостоятельно
- Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр.
- Не используйте устройство с поврежденными деталями или корпусом.
- Всегда выключайте устройство после его использования.
- Не помещайте прибор в воду и другие жидкости.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, за их безопасность.
- Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от +5 до +35 °C.
- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не оставляйте прибор включённым после того, как закончили им пользоваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае использования наушников при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно необратимое нарушение слуха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, берегите его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производится в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Назначение товара: беспроводные наушники. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth или проводного соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.