


rombica


Portable silicone LED lamp

LED Kitty	ID: DL-A003
LED Tommy	ID: DL-A004
LED Bunny	ID: DL-A006
LED Ricky	ID: DL-A007
LED Teddy	ID: DL-A008

DESIGNS



GENERAL INFORMATION



USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before use and save it for future reference

The customer is responsible for any injury or property damage caused by non-compliance with safety instruction

SPECIFICATION

Model	Kitty	Tommy/Teddy	Bunny	Ricky
Input	5V/0,5A	5V/0,5A	5V/0,5A	5V/0,5A
Body material	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
Built-in battery type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-pol
Battery capacity	1200 mAh/4,44 Wh	1200 mAh/4,44 Wh	1200 mAh/4,44 Wh	500 mAh/1,85 Wh
MAX power	0,65W (White) 0,84W (Color)	0,84W (White) 0,84W (Color)	0,84W (White) 0,84W (Color)	0,15W (White) 0,15W (Color)
Working time*	Up to 24 h (White) Up to 12 h (Color)	Up to 24 h (White) Up to 12 h (Color)	Up to 24 h (White) Up to 12 h (Color)	Up to 5 h (White) Up to 7 h (Color)
LED's lifetime	≥ 30 000 h	≥ 30 000 h	≥ 30 000 h	≥ 30 000 h
Size	117×111×112 mm	Tommy 122×122×154 mm Teddy 111×111×160 mm	115×102×158 mm	147×102×151 mm

* Brightness may decrease during operation as the battery discharges. Maximum brightness achieved when the battery fully charged

HOW TO CHARGE

- Turn off LED Lamp and insert provided micro-USB cable into respective port of the LED Lamp.
- Plug USB port of the cable into USB port of your PC or wall charger (not provided).
- Kitty** – LED indicator blinks red while charging. When LED indicator turns green – charging is complete
- Tommy, Bunny, Teddy** – LED indicator turns red while charging. When LED indicator turns green – charging is complete
- Ricky** – during the charging, the device will be red. When the device turns off red - charging is complete

HOW TO USE

Power ON/OFF

Kitty, Tommy, Teddy, Bunny - press the Power button.
Ricky - press and hold the Power button. Ricky has 4 levels of brightness. To choose a level push the Power button shortly

How to switch operating modes

Mode #1 activates when the power is turned on. To change operating mode slap the device body

Operating modes


- Kitty**
- Continuous white light
 - Continuous white light (MAX brightness)
 - Gradient color change
 - Sequential color change: red - yellow - purple - green - light blue - orange - blue - pink
 - Continuous color light (active color when mode was changed from #4 to #5)
 - Turning off LED lights

Tommy/Teddy/Bunny

- Continuous white light
- Continuous white light (MAX brightness)
- Gradient color change
- Continuous color light: red - green - blue - purple - yellow - light blue - pink
- Sequential color change: red - green - blue - purple - yellow - light blue - pink
- Turning off LED lights

Ricky

- Continuous red light
- Continuous green light
- Continuous blue light



- Continuous yellow light
- Continuous purple light
- Continuous light blue light
- Continuous white light

SAFETY INFORMATION

- Charge device's battery for 12 hours before first use. To achieve maximum battery capacity it is necessary to charge-discharge it for 2 - 3 times.
- Before charging ensure that supplied voltage is equal to 5V. Recommended wall charger parameters are 5V/500mA.
- If device is not used for a long time, charge it at least once per month.
- Standard cycle life of the battery is 500 charge-discharge cycles. After exceeding this number battery capacity may decrease.
- Before charging the device be sure that you use USB – micro-USB cable. Using an incompatible cable can damage the device.
- When detaching USB cable from device hold the USB connector. Do not pull wire.
- Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, in low or high ambient temperature. Charging can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C.
- Do not expose the device to strong impacts or mechanical shock. Do not attempt to disassemble, repair or modify device by yourself. Any device modification results in termination of the warranty. Contact service center if device needs repairs.
- The device should be protected from high humidity, rain, dust and dirt. Do not allow water to enter the device, do not put the device in water.
- Prevent exposure of the device to direct sunlight.
- Keep the device out of the reach of children. Do not bite or lick the device, as this may damage or explode it. This device should not be used by young children or persons with disabilities without supervision of the responsible person providing safe use. Prevent young children from playing with a device.
- Do not insert foreign objects into device ports.
- Use dry soft lint-free cloth to clean device. It is not allowed to use cleaning liquids.
- The device is not intended for the commercial use.
- Do not cover working device with cloth or other material.

STORAGE CONDITIONS

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight. Keep the device out of reach of children.

IN THE BOX


- Portable Silicone LED Lamp
- micro-USB cable
- User manual




TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal

ДИЗАЙН КОРПУСА



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Kitty	Tommy/Teddy	Bunny	Ricky
Вход	5В/0,5А	5В/0,5А	5В/0,5А	5В/0,5А
Материал корпуса	Силикон	Силикон	Силикон	Силикон
Тип встроенного аккумулятора	Литий-ионный Li-Ion	Литий-ионный Li-Ion	Литий-ионный Li-Ion	Литий-полимерный Li-pol
Емкость аккумулятора	1200 мАч /4,44 Втч	1200 мАч /4,44 Втч	1200 мАч /4,44 Втч	500 мАч /1,85 Втч
Макс. мощность светодиодов	0,65Вт (Белый свет) 0,84Вт (Цветной свет)	0,84Вт (Белый свет) 0,84Вт (Цветной свет)	0,84Вт (Белый свет) 0,84Вт (Цветной свет)	0,15Вт (Белый свет) 0,15Вт (Цветной свет)
Время работы*	до 24 ч. (Белый свет) до 12 ч. (Цветной свет)	до 24 ч. (Белый свет) до 12 ч. (Цветной свет)	до 24 ч. (Белый свет) до 12 ч. (Цветной свет)	до 5 ч. (Белый свет) до 7 ч. (Цветной свет)
Срок службы светодиодов	≥ 30 000 часов	≥ 30 000 часов	≥ 30 000 часов	≥ 30 000 часов
Габариты	117×111×112 мм	Tommy 122×122×154 мм Teddy 111×111×160 мм	115×102×158 мм	147×102×151 мм

ЗАРЯДКА НОЧНИКА

- Выключите ночник
- Подключите комплектный USB кабель к micro-USB входу ночника. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит)
- Kitty** – LED индикатор будет гореть красным цветом в процессе зарядки. Когда LED индикатор загорится зеленым цветом – зарядка окончена
- Tommy, Bunny, Teddy** - LED индикатор будет гореть красным цветом в процессе зарядки. Когда LED индикатор загорится зеленым цветом – зарядка окончена
- Ricky** - устройство будет гореть красным цветом в процессе зарядки. Когда устройство перестанет гореть красным цветом – зарядка окончена

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЧНИКА

Включить/Выключить Kitty, Tommy, Teddy, Bunny - нажмите кнопку питания. **Ricky** - нажмите и удерживайте кнопку питания. Повторными короткими нажатиями кнопки питания вы можете выбрать уровень яркости света из четырех градаций.


Переключение режимов работы
Режим №1 активируется после включения устройства. Постукивание по корпусу приводит к циклической смене режимов работы

Режимы работы:

- Kitty**
- Ночник непрерывно горит белым цветом
 - Ночник непрерывно горит белым цветом (максимальная яркость)
 - Градиентная смена цветов
 - Последовательная интервальная смена цветов: Красный – желтый – фиолетовый – зеленый – голубой – оранжевый – синий – розовый
 - Ночник непрерывно горит тем цветом, который был выбран в момент переключения режимов с №4 на №5
 - Выключение светодиодов

Tommy/Teddy/Bunny

- Ночник непрерывно горит белым цветом
- Ночник непрерывно горит белым цветом (максимальная яркость)
- Градиентная смена цветов
- Ночник непрерывно горит выбранным цветом: красный – зеленый – синий – фиолетовый – желтый – голубой – розовый
- Последовательная интервальная смена цветов: красный – зеленый – синий – фиолетовый – желтый – голубой – розовый
- Выключение светодиодов



Ricky

- Ночник непрерывно горит красным цветом
- Ночник непрерывно горит зеленым цветом
- Ночник непрерывно горит синим цветом
- Ночник непрерывно горит желтым цветом
- Ночник непрерывно горит фиолетовым цветом
- Ночник непрерывно горит голубым цветом
- Ночник непрерывно горит белым цветом

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием в течение 12 часов. Требуется 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
- Перед зарядкой встроенного аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства 5В/500мА.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, разрядите и зарядите его один раз в месяц.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Перед зарядкой устройства убедитесь, что вы используете кабель USB – micro-USB, использование несовместимого кабеля может привести к повреждению устройства.
- При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка устройства может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Не подвергайте устройство сильному удару и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.
- Устройство следует защищать от сырости, дождя, льда и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не касайтесь и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем, не допускайте соприкосновения контактов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание и привести к нарушению работы устройства.
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев или/и сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светодиодный ночник
- micro-USB кабель
- Руководство пользователя

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес пр-ва: «Хэйтун Индастриес Ко., Лтд», Китай, 315000, НьюХуа индустриал парк, Шуанг Тоу Таун, Вуяу МаЙЗхоу сити, Гуандонг Провинс.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.
info@r-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР, Разработка и дизайн: Сингапур.
Произведено: Китай, info@rombica.ru Техническая поддержка support@rombica.ru

Товар сертифицирован и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологично

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Назначение товара: декоративный силиконовый светодиодный ночник. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Не является игрушкой. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес пр-ва: «Хэйтун Индастриес Ко., Лтд», Китай, 315000, НьюХуа индустриал парк, Шуанг Тоу Таун, Вуяу МаЙЗхоу сити, Гуандонг Провинс.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.
info@r-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР, Разработка и дизайн: Сингапур.
Произведено: Китай, info@rombica.ru Техническая поддержка support@rombica.ru

Товар сертифицирован и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологично

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
 - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 12 МЕСЯЦЕВ
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 16 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производитель, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

.....
Изделие

.....
Модель

.....
Дата продажи

.....
Серийный номер

.....
Печать продавца

.....
ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент