

ИНН / КПП 7710362760 / 772601001, 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 2, эт.6, пом.IX, ком.9 / +7 495 661 17 17 / 8 800 777 17 17 / www.stella-tech.ru / stella@stella-tech.ru

# ПАСПОРТ

# Тележка-трансформер Стелла-техник FW-90TP складная, сталь, пластик, грузоподъемность 68 / 136 кг

# 1. Назначение изделия

Тележка-трансформер FW-90TP предназначена для перевозки разнообразных грузов, товаров и прочих изделий как внутри помещений, так и за их пределами. Погрузка и разгрузка товаров с тележки осуществляется вручную. Прочная складная конструкция - удобна в использовании и хранении. Надежные колеса обеспечивают легкий и плавный ход.

## 2. Технические характеристики

Грузоподъемность — 68 / 136 кг (в 2-х колесном / 4-х колесном положениях) Диаметр колес — 2x90 мм + 2x125 мм Рабочая высота ручки — 920 / 1340 мм (в 4-х колесном / 2-х колесном положениях) Вес — 7,5 кг

#### 3. Указания по мерам безопасности

- Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукоятки и колёс.
- Не допускается использовать неисправные тележки.
- Не допускается перегрузка тележки (см. грузоподъемность).
- Не перевозите грузы, габариты которых существенно превышают размеры платформы.
- Не допускается использовать тележку в качестве прицепа к другим транспортным средствам.
- Запрещается перевозить людей и животных не тележке.
- Тележка должна эксплуатироваться на ровных, гладких, твердых поверхностях. Не допускается перемещение по лестницам или иным препятствиям (к примеру, галька, бордюры).

## 4. Техническое обслуживание

- Необходимо обеспечить контроль за состоянием металлоконструкций тележки, а также за состоянием колес, кронштейнов и болтовых соединений.
- Тележку следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.
- Периодически, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками (не реже 1 раза в год).
- В период эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

## 5. Гарантийные обязательства

ООО «Стелла-техник» гарантирует исправную работу изделия в течение 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем вышеуказанных правил в пунктах 3 и 4.

## 6. Гарантия не распространяется на:

- Детали, подверженные естественному износу, а также на неисправности, вызванные этими видами износа.
- Неисправности, вызванные несоблюдением инструкций, указанных в п. 3 и 4.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.), вызванные воздействием агрессивных сред, высоких температур, а также повреждения, в результате неправильного хранения и коррозии.
- Изделия, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.