

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

**ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ
С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ**



12-0056/12-0057

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. Перед использованием строительного фена, ознакомьтесь с настоящим паспортом изделия.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фен строительный представляет собой многофункциональный и простой в эксплуатации электроинструмент, используемый в профессиональной сфере и в быту. Воздушный фильтр прибора надежно защитит от попадания внутрь корпуса посторонних предметов, а также обеспечит чистоту нагретого воздуха и внутренних частей. Также в устройстве предусмотрены регулировки температуры и интенсивности воздушного потока, что обеспечит необходимый температурный режим воздуха. ЖК-дисплей (для 12-0057) позволяет отслеживать заданные параметры и настраивать необходимую температуру воздуха. Корпус изготовлен из нескользящего термостойкого пластика. Эргономичная рукоятка обеспечит надежный захват прибора во время работы, что гарантирует комфортную работу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Усаживание (сжатие) термоусадочных трубок (ТУТ) на кабеле в процессе его монтажа.
- Обжиг лакокрасочных и других материалов с различных поверхностей.
- Усаживание (сжатие) термопленки при упаковывании предметов (одиночная или групповая упаковка для транспортировки и хранения пищевых и промышленных товаров).
- Сушка очищенных электронных компонентов, отделочных материалов (клей или краска), влажной древесины и т. п.
- Опрессовка пластмассовых труб (становятся гибкими при воздействии горячим воздухом).
- Продувка от пыли и других частиц поверхностей электронных компонентов и печатных плат потоком воздуха.
- Пайка мягким припоем и лужение поверхностей.
- Демонтаж электронных компонентов и проводки печатных плат.
- Предварительный нагрев припоя и спаиваемых предметов перед пайкой, а также ослабление установленных радиокомпонентов.
- Размораживание замерзших труб водопровода, замков дверей, обледенелых ступенек лестниц и т. п.
- Дезинфекция горячим воздухом помещений или предметов (горячий воздух убивает бактерии) или истребление насекомых (точильщиков) в древесине.


- Сварка, деформация или формовка ПВХ изделий, термопластов, плексигласа, полистирольных плит, акрила.
- Разделение клеевых соединений.
- Установка на автотранспорт тонировочных пленок на стекла, дефлекторов, светографических и рекламных наклеек и т. п.
- Пайка кабельных наконечников.
- А также в других случаях, когда требуется нагрев различных предметов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен строительный с терморегулятором: 1 шт.
Редукционная насадка: 1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт): 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	12-0056	12-0057
Напряжение питания	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	1600 Вт	1600 Вт
Воздушный поток при низких оборотах	210 л/мин	210 л/мин
Воздушный поток при высоких оборотах	350 л/мин	350 л/мин
Регулировка температуры	Плавная	Плавная
Диапазон температур	50-550 °С	50-550 °С
ЖК-дисплей	Нет	Да



- 1 – Корпус
- 2 – Сопло
- 3 – Воздушный фильтр
- 4 – Переключатель мощности

- 5 – Фокусирующая насадка на сопло
- 6 – Регулятор рабочей температуры
- 7 – ЖК-дисплей (для 12-0057)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите переключатель мощности (4) в положение выключено («0»)
2. Подключите шнур питания прибора к сети 230 В.
3. Установите необходимую рабочую температуру с помощью регулятора температуры (6).
4. Переведите переключатель мощности (4) в необходимое положение («I» или «II»)
5. Подождите примерно одну минуту для достижения прибором заданной температуры.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания, т. к. это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте фен вблизи легковоспламеняющихся веществ и материалов.
- Не направляйте сопло фена на открытые участки тела.
- Не используйте фен для сушки волос.
- Не направляйте сопло на людей и животных.
- Не используйте фен в помещениях с повышенной влажностью, при дожде или снеге.

- Не прикасайтесь во время работы поверхностью горячего сопла к нагреваемым поверхностям.
- Не прикасайтесь к соплу в процессе работы и сразу после окончания работ, пока оно не остынет.
- Не эксплуатируйте фен длительное время на максимальной мощности, т. к. это может стать причиной повреждения прибора.
- Не используйте фен с пластиковыми насадками.
- Очищайте сопло и фокусирующую насадку после выполненных работ в случае загрязнения.
- Проводите работы по удалению красок и лаков с различных поверхностей исключительно в хорошо проветриваемом помещении.
- По завершению работ и перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации прибора.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рабочая температура должна быть в диапазоне -10...+ 40 °С.
- Допустимая влажность воздуха не должна превышать 80 %.
- Напряжение сети: 230 В (+/-5%).

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Действия при возникновении неисправностей
Фен не включается	1. Нет напряжения в сети. Проверьте напряжение в сети с помощью специального тестера-пробника. 2. Сетевой шнур поврежден. В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу. 3. Неисправен выключатель или иной электронный компонент. В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.
Фен работает, но воздух не нагревается или нагревается недостаточно	1. Низкое напряжение. Проверьте напряжение в сети с помощью специального тестера-пробника. 2. Сгорел нагревательный элемент. В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.
Фен выключился во время работы	1. Сработал термopедохранитель. Дождитесь остывания. 2. Неисправен выключатель или другой электронный компонент. В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.

В случае возникновения других неисправностей, например, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука — прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Фен необходимо хранить в отключенном от электросети состоянии, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха +5...+45 °С.
- Среднемесячное значение относительной влажности воздуха не должно превышать 60 %.
- Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.
- Хранение изделия рассчитано на срок 15 лет.

УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКИ) ПЕРЕВОЗКИ

- Допустимый интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно -15...+50 °С.
- Значение относительной влажности воздуха не должно превышать 80 %.
- Перевозка изделия должна осуществляться в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
- При погрузке должны приниматься меры от самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании, а также меры исключаяющие воздействие атмосферных осадков.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.



Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Срок службы 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1. Нарушения пунктов эксплуатации настоящего паспорта изделия.
 2. Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
 5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
 6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя)
_____ (подпись покупателя)

Дата продажи

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Уполномоченный представитель
продающей организации

_____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

REXANT